

簡易操作說明書



請記住!每次使用前加入純水!

重要: 哺餵前，家長請務必確認食物的溫度。

為了更好地使用、清潔和保養本產品，請先認真閱讀使用說明書



保溫 (約37°C)



- 步驟 1** 向溫奶器內倒入適當容量的純水。
注意：* 加熱奶瓶或母乳保存袋或副食杯時，請加入 140ml 純水。
(可使用貝親奶瓶參考刻度，確認水量。)

- 步驟 2** 將裝有食物(副食品 / 母乳 / 配方奶)的容器平穩放入溫奶器中。
(小奶瓶可以配合奶瓶提籃使用)



- 步驟 3** 電源接通，夜燈亮起。
將開關旋鈕調至 **保溫**。
指示燈亮起，溫奶器開始加熱。
食物達到預設溫度所需時間請見《**溫奶器加熱時間參考表**》。

- 步驟 4** 指示燈熄滅後，溫奶器停止繼續加熱。
此時溫奶器中水的溫度達到預設溫度。
適當搖晃奶瓶，使其溫度均勻。



加熱 (約70°C)

- 步驟 1** 向溫奶器內倒入 140ml 純水。(可使用貝親奶瓶參考刻度，確認水量。)
步驟 2 請將事先準備好的飲用水或食物倒入容器(奶瓶或副食杯)，再放入溫奶器。
步驟 3 電源接通，夜燈亮起。將開關旋鈕調至 **加熱**，指示燈亮起，溫奶器開始加熱狀態。
加熱所需時間請見《**溫奶器加熱時間參考表**》。
步驟 4 指示燈熄滅後，溫奶器停止繼續加熱，此時溫奶器中水的溫度達到預設溫度。



快速加熱 (約95°C)

- 步驟 1、2** 可參考 **保溫 / 加熱** 步驟。
步驟 3 請將加熱容器放入溫奶器中，將開關旋鈕調至 **快速加熱**。指示燈亮起，溫奶器開始加熱狀態。
步驟 4 查閱《**溫奶器加熱時間參考表**》。
* 指示燈熄滅後，溫奶器停止繼續加熱。此時溫奶器中水的溫度達到預設溫度。

溫馨提示

使用過程中，溫奶器本體溫度會逐漸升高，請勿任意搬動。
為了更好地保留母乳營養，建議使用“保溫”溫和加熱母乳。

保養與維護

1. 使用完畢後，請拔下電源插頭，讓溫奶器自然冷卻。
2. 將溫奶器中剩餘的水倒掉，擦拭乾淨，並在通風處晾乾。
2. 奶瓶提籃及副食杯 / 蓋，在使用完畢後，請洗乾淨並晾乾。
4. 使用純水有助於減少水垢沉積。
5. 請定期(建議每月一次)對溫奶器進行除垢，以確保其工作效率不受損害。
6. 本產品需由專業維修人員維修，若發現產品問題，請勿自行拆開維修溫奶器。

除垢方式: 在溫奶器中倒入 50ml 白醋，加100ml冷水。靜置直至所有水垢溶解。請將溫奶器中的水倒淨，並徹底清洗。

溫奶器加熱時間參考表

環境溫度單位:°C (攝氏度)

加熱時間單位: '(分鐘)

注意
燙傷

加熱對象	母乳				或 配方奶				母乳				副食		水																	
	PP (聚丙烯)				玻璃奶瓶				母乳保存袋				副食杯		調乳用 / 調副食品用																	
加熱容器	常溫		❄ 冷藏		常溫		❄ 冷藏		❄ 冷藏		❄ 冷凍		常溫																			
儲藏環境	5°C	20°C	5°C	20°C	5°C	20°C	5°C	20°C	5°C	20°C	5°C	20°C	5°C	20°C	5°C	20°C																
環境溫度	10'		8'		10'		10'		8'		7'		9'		8'		7'		7'		21'		14'		17'		17'		—		—	
準備哺餵	<p>為了更好地保留母乳營養， 建議使用“保溫”功能溫和加熱。</p>																4'		4'		5'		3'									
																	4'		4'		4'		3'									
																	4'		4'		4'		3'									
預設溫度	食物溫度達到 37°C 的時間														水溫達到 70°C 的時間																	
哺餵中	<p>哺餵過程中，可以用“保溫”功能保溫食物。 注意：請勿長時間加熱，以免營養流失，甚至變質。</p>																															

※ 上表所示為，160ml 母乳 / 純水、30g 泥狀副食品在不同環境溫度下的加熱時間參考。

※ 37°C 為食物適合哺餵的溫度

* 以上時間僅供參考